

Identificando as Peças	1
Mostrando o Master System III	2
Ligando o Master System III	3
Selecionando o Canal da TV	6
Operando o Master System III	7
Possíveis Problemas	9

As seguintes ilustrações:

- são usadas (para AC externo)
- são usadas
- são utilizadas de maneira correta
- são usadas de maneira
- são usadas de maneira

Master System[®] III

Manual
de Instruções

Compact

SEGA

TEC TOY

Precauções

- Quando não estiver usando o Master System II desligue-o da tomada.
- Manuseie o Master System II longe de fontes diretas de luz solar e fontes fortes de calor.
- Não desmonte o console ou qualquer peça dele, pois não possui garantia. Remova a embalagem apenas quando for usado. Qualquer alteração na caixa ou danos físicos poria a garantia em risco.

Mostrando o Master System II

Sega Game

VERIFIQUE PORTAS DO CONSOLE




Conexões para TV e Antena



Junto com o Master System II vem o amplificador de vídeo, que deve ser ligado entre a antena e a TV.

TV Com Extensão Simples de Antena.



Se a antena está ligada diretamente na sua TV, proceda de seguinte forma:

- 1 Desconecte o cabo de antena da «TV» e ligue-o ao amplificador de vídeo.
- 2, Agora, ligue o cabo de antena do amplificador de vídeo na TV.
- 3 Finalmente, conecte o cabo RF ao cabo RF-OUT do Master System II.

Ligando o Master System II

Sega



- Sempre antes de ligar o Master System II verifique a classe da instalação elétrica (120 V / 220 V). O Master System II tem de operar regulado no 220 V. Conectar-se na rede elétrica de uma instalação antes do ligar.

- Ligue a plug do cabo AC na tomada.



- Na parte inferior do console existe um chave para permitir a conexão automática.

Em caso de quebra do fio AC (quebra automática pelo original) (120 volt 5 a 20 mm diâmetro)

- Para trocar a chave de tensão e para de uma chave de tensão.

Selecione o Canal da TV

VIRGO PORTADOR DO CONSOLE



1. Aperte o botão de canal na parte posterior da console para o canal 3

2. Aperte sua TV para o canal 3

Operando o Master System III

Guia rápido



1. Conecte o jogo nº 1 ao console. Se o console Light Phaser for usado, conecte-o ao console do jogo nº 1. No caso de 2 jogadores, conecte o jogo nº 2 ao outro console específico do console (do console).
2. Conecte os seus speakers até desligado.
3. Ades a tempo, pressione os botões de controle e coloque o cartucho no local específico, como o lado do plugue incluído para frente. Pressione o console. Vede instrução.
4. Ligue logo o Master System III incluindo o Brite Light Design or power/ON.

IMPORTANTE: Nunca coloque os outros o cartucho enquanto o sistema estiver ligado.

Nota: Ligue sua TV

Començar e Pausa

1. Para começar o jogo pressione o Botão 1 no Joystick 1. Para desligar o jogo, pressione o Botão 1 no Joystick 1 (para desligar o jogo).

2. Se desligar o jogo, pressione o Botão 1 no Joystick 1. Para desligar o jogo, pressione o Botão 1 no Joystick 1.

3. Para voltar ao modo de jogo, pressione o Botão 1 no Joystick 1. Para desligar o jogo, pressione o Botão 1 no Joystick 1. Para desligar o jogo, pressione o Botão 1 no Joystick 1.

IMPORTANTE: Para desligar o jogo, pressione o Botão 1 no Joystick 1. Para desligar o jogo, pressione o Botão 1 no Joystick 1.

Possíveis Problemas

Master System II

Problema	Como se apresenta o problema? Quais causas podem originá-lo?
Nada Aparece na Tela	Verifique: <ul style="list-style-type: none"> ■ Se o monitor está ligado. ■ Se o sistema de vídeo foi conectado corretamente entre o console e o TV. ■ Se os cabos conectados estão bem conectados. ■ Se o plugue de vídeo do console não está conectado. ■ Se o sinal está sendo transmitido no padrão correto (NTSC ou PAL). ■ Se o software está funcionando.
Só as Telas de Início e Menu São Visíveis	Verifique: <ul style="list-style-type: none"> ■ Se os cabos de áudio estão bem conectados. ■ Se o volume do jogo foi ajustado corretamente para o seu sistema. ■ Se os controles foram conectados corretamente. ■ Se o monitor está corretamente sintonizado.
Jogo Não Joga	Verifique: <ul style="list-style-type: none"> ■ Se o volume do TV está baixo ou desligado. ■ Se os cabos conectados estão corretamente sintonizados (verifique o manual).
A Imagem Não Permanece Estável	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verifique se o monitoramento do TV, assim como o sistema de áudio, está correto.
Aparecem Problemas Sonoros e Jogo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ligue o sistema de reprodução de áudio do TV.
Aparecem Problemas no TV Tanto no Início quanto	Verifique: <ul style="list-style-type: none"> ■ Se o sinal de áudio está bem conectado. ■ Se o volume do jogo está ajustado no padrão correto (NTSC ou PAL).
Aparece na Tela "SOFTWARE ERROR"	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verifique o sistema de áudio de vídeo do jogo para o seu sistema de reprodução de áudio. ■ Se o jogo está funcionando no padrão correto (NTSC ou PAL). ■ Se o jogo está funcionando no padrão correto (NTSC ou PAL).
Se o problema persistir, informe ao seu distribuidor ou representante de vendas, para que possa lhe enviar o manual e o jogo Master System II ou lhe enviar o representante, para que possa o Centro de Atendimento ao Consumidor SBC-TOY.	

TEC TOY

The Toy Indústria de Brinquedos Ltda.
Rua São Francisco Tupaciz 1428

São Paulo - Fone: 644-4444

CNPJ 00070448 - CEC 25770289/0001-43

Indústria Brinquedos

C.A.C. - Centro de Atendimento ao Consumidor

Av. Francisco Machado, 170 - CEP 05248 - São Paulo - SP

Tel. (011) 361 5297